

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
▲警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
てください。

❗ 必ず指示に従い
行ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの	
⊘ 禁止 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)	⊘ 禁止 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの	
⊘ 禁止 お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士などの 資格が必要です。 (火災・感電の原因) ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因) 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)	⊘ 禁止 節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。 ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因) ❗ 厳守 明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃

⚠ 警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

ランプ交換

適合ランプ FHF32
FL40SS (EX) /37

(1) ランプの取付は
右図①②の手順
で交換する。
ランプの取外し
は①②の逆の手
順で行う。

② 90°回転
① 差し込む

清掃

○カバーなどプラスチック部分には次のものを
使用しないでください。
・みがき粉やたわし・殺虫剤
・シンナーなど揮発性のもの・熱湯
○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとっ
てください。

⚠ 注意

- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら
ない (高温のためやけどの原因)
- ランプはソケットに確実に取付ける
(取付けが不完全な場合落下の原因)
- 使用済みのランプは不用意に割らない
(ガラスが飛散してけがの原因)
- ソケットの清掃に洗剤を使用しない
(洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

⚠ 警告
器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、
やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよ
く絞ってふきとってください。

インバータ器具の取扱い

■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器
具から離してご使用ください。
(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)

■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑
音が入る場合があります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入
り正常に作動しない場合があります。

■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源
線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。
ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠ 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、
再生紙を使用
しています。

連絡先



三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎ (0467) 41-2728 (営業企画課)

☎ (0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具 (高調波ガイドライン適合品)

E767Z340H23

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき
ありがとうございました。

Easyeco Super *easy* ・ PHシリーズ 下面開放直付形

形名 **YX4062A**

EG

PH (公共施設: FSS6-322 使用ランプ FHF32)

PT (公共施設: FSS6-322 使用ランプ FHF32)

< PHシリーズ > PN (公共施設: FSS6-322 使用ランプ FHF32)

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
またアフターサービスもできません。
○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

施工者さまへ

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
▲警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
てください。

❗ 必ず指示に従い
行ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの	
⊘ 禁止 引火する危険のある雰囲気を使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) 器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)	⊘ 禁止 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因) ❗ 厳守 施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの	
⊘ 禁止 高温 (35℃以上)、粉じん、強い振動・衝撃のある 場所では使わない。(落下・感電・火災の原因) 油煙のある場所では使用しない。 (油でソケットが破損しランプ落下の原因) さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所では使 わない。 (劣化による落下の原因) 器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けられない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因) 風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因) 雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)	⊘ 禁止 器具を密集して取付けない。(10cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因) 表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電 圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故障 となります。(火災・感電の原因) 器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因) 狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因) 調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い

■周囲温度は5〜35℃の範囲でご使用ください。点灯始動
保証温度は-5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使
用は、ランプ光束の低下やランプの短寿命となります。

■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取
付けてください。(すき間が発生することがあります。)

■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器
と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し
ない場合があります。

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わないでください。 ⚠ 必ず指示に従って行ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
⊘ 禁止 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)	⊘ 禁止 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
⊘ 禁止 お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士などの資格が必要です。 (火災・感電の原因) ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因) 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	⊘ 禁止 節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しない。 ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因) ⚠ 厳守 明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃

⚠ 警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

ランプ交換

適合ランプ FHF32 FL40SS (EX) /37

(1) ランプの取付は右図①②の手順で交換する。
ランプの取外しは①②の逆の手順で行う。

② 90°回転
① 差し込む

清掃

○カバーなどプラスチック部分には次のものを使用しないでください。
・みがき粉やたわし・殺虫剤
・シンナーなど揮発性のもの・熱湯
○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとってください。

⚠ 注意

- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない (高温のためやけどの原因)
- ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- 使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

⚠ 警告
器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。

インバータ器具の取扱い

■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離してご使用ください。
(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)

■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音が入る場合があります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。

■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。
ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠ 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

連絡先



三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎ (0467) 41-2728 (営業企画課)

☎ (0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具 (高調波ガイドライン適合品)

E767Z340H23

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

Easyeco Super PHシリーズ 下面開放直付形

形名 YX4062A

EG

PH (公共施設: FSS6-322 使用ランプ FHF32)

PT (公共施設: FSS6-322 使用ランプ FHF32)

< PHシリーズ > PN (公共施設: FSS6-322 使用ランプ FHF32)

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。

またアフターサービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

施工者さまへ

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わないでください。 ⚠ 必ず指示に従って行ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
⊘ 禁止 引火する危険のある雰囲気を使わない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない) 器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)	⊘ 禁止 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因) ⚠ 厳守 施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
⊘ 禁止 高温 (35℃以上)、粉じん、強い振動・衝撃のある場所では使わない。(落下・感電・火災の原因) 油煙のある場所では使用しない。 (油でソケットが破損しランプ落下の原因) さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所では使わない。 (劣化による落下の原因) 器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けけない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因) 風呂場など水や湿気の多い場所では使わない。 (火災・感電の原因) 雨水のかかる場所では使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)	⊘ 禁止 器具を密集して取付けけない。(10cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因) 表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故障となります。(火災・感電の原因) 器具のノックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因) 狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因) 調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い

■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。点灯始動保証温度は-5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使用は、ランプ光束の低下やランプの短寿命となります。

■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取付けてください。(すき間が発生することがあります。)

■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。